Pípa na pivo (chladící zařízení)

Pozor!!! Před spuštěním zařízení připojte pivo a pohybem kohoutu zkontrolujte zda v chladícím zařízení není voda, nebo sanitační roztok. V opačném případě by mohlo dojít k zamrznutí pivního vedení a následně poškození zařízení

1. Úvod

Kontaktní chladič LINDR je určen k průtokovému schlazení piva. Teplota piva je regulovatelná v rozmezí 4℃ až 10℃

2. Instalace a umístění

Zařízení je pro používání v normálním prostředí dle ČSN 33 2000 – 3 a je zařazeno do klimatické třídy N.
Nesmí být v blízkosti tepelných zdrojů, nebo vystaveno přímému slunečnímu záření. Zářízení je určeno k používání při okolní teplotě min. 6℃ a max. 28℃. Za řízení se NESMÍ používat ani skladovat při okolní teplotě nižší než 0℃.

2.1. Elektrická přípojka a kabel

Zařízení má být připojeno ke zdroji napětí 220-240 V 50 Hz jistič 10A. Zásuvkový okruh el. instalace musí odpovídat platným předpisům ČSN, EN, ISO. Jestliže je napájecí přívodní kabel poškozen, kontaktujte, prosím, naší provozovnu.

2.2. Teplota a seřízení


Teplota ochlazovaného nápoje je řízena mechanickým termostatem v rozmezí 4℃ až 10℃ .Přístroj je vybaven vzduchovým minikompresorem vestavěným v chladícím zařízení a je tedy jeho součástí. Kompresor je vybaven automatickým spínačem , spíná a vypíná automaticky. Kompresor lze samostatně vypnout spínačem na zadní straně přístroje. Kompresor je vybaven vzduchovým molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

2.3. Připojení a údržba

Připojení piva je pomocí kalibrované předpisové hadice 6,7 x 9,5 mm. Tato hadice se napojuje pomocí rychlospojky JG 3/8“ PI 1212S v zadní části chladiče. V žádném případě se nesmí na chladič pokládat předměty, které by zabránily cirkulaci vzduchu. Ohledně čištění šneku a celého přístroje se prosím poraďte s obsluhou půjčovny.

3. Zapojení

Pípa se dodává smontována s připojenými oběma hadicemi a nasazeným naražečem. Pokud tomu tak není (používáte vlastní naražeč) připojte hadici vzduchu na část nárážeče, kde je nasáván vzduch a pivní hadici k přívodu piva. Nasaďte naražeč na sud, naražte stlačením páčky



1, kompresor Elektrolux
2, kondenzátor
3, suchý blok
4, termostat
5, výčepní kohout
6, flexošňůra 2x1mm 90°
7, spodní plech
8, vrchní kryt
9, madlo
10, filtrdehydrátor tužkový
11, ventilátor
12, knoflík termostatu
13, průchodka JG 3/8“
14, stavěcí noha (4ks)
15, průchodka JG 3/8“
16, odkapová miska

www.dknv.cz
sídlo: Budějovická 1126/9, 140 00 Praha 4, IČO: 27 37 50 21, DIČ: CZ 27 37 50 21
Adresa pro doručování: Libušská 248, 142 00 Praha 4
tel.: +420 244 471 920, fax: 241 470 909, e-mail: dknv@dknv.cz
Půjčovna Praha 4 - Libuš - tel.: +420 800 600 700, e-mail: pujcovna@dknv.cz **Půjčovna Říčany u Prahy** - tel.: +420 800 600 700, e-mail: ricany@dknv.cz